

**Hinweise zur Verwendung der Montagepackung
bei undichter Spindel**

1. Memoscheibe (Rot) vom Griff abnehmen.
2. Griff mit 10 mm Lochschlüssel lösen und abnehmen.
3. Wenn Metallmitnehmerscheibe auf der Spindel bleibt, diese etwas loszwängen und abnehmen.
4. Spindel und Kugelhahn von Schmutz und Wasserrückständen säubern.
5. Spezial-O-Ring über die Spindel führen und vorsichtig nach unten auf den Sitz schieben.
6. O-Ring mit Fermit einstreichen.
7. Messingscheibe über die Spindel auf den zuvor angebrachten O-Ring legen.
8. Griff wie zuvor abgenommen wieder montieren.